REMARQUE PARTICULIÈRE

Lorsque le four a terminé de fonctionner,

refroidissement. Cela est normal. il exécute une procédure de


refroidissement peut être interrompue, sans aucun dommage pour le four, en Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement. La procédure de

ouvrant la porte.

Données pour les essais et performances de chauffage

selon la norme CEI 60705.La Commission électrotechnique internationale a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four:

Fest	Quantité	Test Quantité Durée approximative Niveau de puissance	Niveau de puissance	Récipient
:03:01	12:03:01 1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
:03:02	12:03:02 475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12:03:03	6 006	15 min	750 W	Pyrex 3.838
:03:04	12:03:04 1100 g	28-30 min	Chaleur pulsée	Pyrex 3.827
)		200 ºC + 350 W	
30.60	12:03:05	a; a: 30	Chaleur pulsée	
50.50	ñ 00'	- C - A	200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
90.50.	12:03:06 1000 a	30-32 min	Chaleur pulsée	Moule à tarte
00.00	B 000 -	30-00	225 ºC + 350 W	Anchor Ø 230 mm
13.3	200 a	2 min 12 s	Fonction iet defrost	tdefrost





8A nebewS loodhidW

Notice d'emploi



Ø

INSTALLATION

plaque signalétique correspond bien à Vérifiez que la tension indiquée sur la **AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL** celle de **votre habitation**.

particules alimentaires de pénétrer dans situées sur le côté de la cavité du four. les canaux d'amenée du four à micro-Elles empêchent à la graisse et aux protection contre les micro-ondes Ne démontez pas les plaques de

Avant de commencer l'intallation, vérifiez que la cavité du four est vide.

endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon endommagé. Vérifiez que la porte ferme Assurez-vous que l'appareil n'est pas correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas doux humide.

courant sont endommagés, si l'appareil ne endommagé suite à une chute. Ne plongez amais le cordon d'alimentation ou la prise endommagé, son utilisation peut s'avérer N'utilisez en aucun cas cet appareil si le fonctionne pas correctement ou s'il a été dans de l'eau. Éloignez le cordon des cordon d'alimentation ou la prise de surfaces chaudes. Si l'appareil a été dangereuse.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE

Le four ne peut être utilisé que si la porte

abricant décline toute responsabilité en La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le est correctement fermée.

En cas de connexion permanente, 'espect de cette obligation.

appareil doit être installé par un echnicien qualifié.

Jne connexion permanente exige Remarque importante!

'installation d'un disjoncteur. Le disjoncteur doit avoir un contact être relié directement à la prise.

responsabilité si l'utilisateur ne respecte Le constructeur décline toute

cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, suite au non-

de sécurité et de relais. Le disjoncteur doit omnipolaire s'ouvrant de plus de 3 mm et être équipé d'interrupteur LS, de fusibles

pas ces instructions.

Le symbole présent sur

l'accompagne indique que ce déchets chargé du recyclage un centre de collecte des appareil ou sur la documentation qui

Pour la mise au rebut, respectez les normes des équipements électriques et électroniques.

relatives à l'élimination des déchets en vigueur

d'Équipements Électriques et Électroniques

(DEEE ou WEEE). En procédant

Cet appareil porte le symbole du recyclage

éléments en polystyrène, etc.) à la portée

des enfants.

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les

nstructions fournies séparément

d'emballage (sachets en plastique,

conformément à la Directive Européenne

2002/96/CE concernant les Déchets

raitement, de la récupération et du recyclage de Pour obtenir de plus amples détails au sujet du cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre dans le pays d'installation.

environnement et la santé de l'homme.

toute conséquence nuisible pour

appareil, vous contribuerez à empêcher correctement à la mise au rebut de cet

de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le au réseau électrique. evendeur.

DIAGNOSTIC DES PANNES

contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si : Si le four ne fonctionne pas, avant de

* Le support du plateau tournant et le plateau tournant sont en place.

disponible auprès du service après-vente.

remplacé, utilisez un cordon d'origine Remarque importante : Si le cordon d'alimentation doit être

remplacé par un technicien spécialisé du

Le service après-vente ne doit

ATTENTION!

service après-vente.

techniciens spécialisés. Il est

être effectué que par des

dangereux pour quiconque,

autre qu'un technicien

Le cordon d'alimentation doit être

- * La prise de courant est bien branchée.
- * Les fusibles sont en bon état et la puissance * La porte est correctement fermée. de l'installation est adaptée.
 - * Vérifiez que le four a une bonne aération.
- * Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à * Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.

nouveau.

interventions inutiles qui vous seraient Cela vous évitera peut-être des facturées.

spécialisé, d'assurer le service

après-vente ou d'effectuer des

-orsque vous contactez le service aprèspour de plus amples informations à ce Service). Consultez le livret de garantie numéro de série du four (voir étiquette vente, veuillez préciser le modèle et le

protégeant contre l'exposition à


'énergie des micro-ondes.

démontage de tout panneau

opérations impliquant le

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

Ne démontez aucun panneau.



des déchets. Ne laissez pas les éléments

vigueur en matière d'élimination

Suivez les règles locales en

'indique le symbole de recyclage.

Les matériaux d'emballage sont


entièrement recyclables comme

9

Un nettoyage normal est le seul entretien equis pour cet appareil. Pour nettoyer le our, vous devez d'abord le débrancher.

Si le four n'est pas maintenu propre, cela pourra en être affectée et provoquer des surface: la durée de vie de l'appareil peut entraîner la détérioration de la situations de danger.





Ce four est conçu pour fonctionner avec le plateau tournant.

Ne le mettez pas le four en marche si le plateau tournant a été enlevé pour le nettoyage.

les deux faces de la porte et l'encadrement chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du four Utilisez un détergent doux, de l'eau et un de la porte.

particules alimentaires ne s'accumulent Veillez à ce que de la graisse ou des autour de la porte.

Pour les salissures tenaces, faites bouillir 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou des salissures.

faisant bouillir une tasse d'eau avec deux ondelles de citron, placée sur le plateau Éliminez les odeurs éventuelles en tournant.

intérieures et extérieures du four. Utilisez une serviette en papier avec un nettoyant bandeau de commandes et les surfaces une éponge avec un détergent doux ou pour vitres. Vaporisez le produit sur la métalliques, etc. peuvent abîmer le Des nettoyants abrasifs, tampons serviette en papier.

Ne le vaporisez pas directement sur le

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE:

Support du plateau tournant



Plateau tournant en verre



Poignée Crisp.



Grille métallique





Plaque à pâtisserie



NETTOYAGE SOIGNÉ:

d'eau et de détergent doux. Les parties les Vettoyez le plat Crisp dans une solution olus sales peuvent être

-aissez toujours refroidir le plat et d'un détergent doux.

nettoyées à l'aide d'une éponge

Crisp avant de le nettoyer.

Le plat Crisp ne doit jamais être plongé dans l'eau ou rincé à l'eau N'utilisez pas de tampons isque de l'endommager. orsqu'il est chaud. Son efroidissement rapide

nétalliques. En effet, vous pourriez le rayer.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

ISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION

N'utilisez pas le four micro-ondes pour Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de

proximité du four. Les vapeurs dégagées produits inflammables à l'intérieur ou à peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas de produits chimiques ou de type de four a été spécialement conçu pour pas prévu pour un usage industriel ou de réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce

N'utilisez jamais votre four à micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, combustibles. Risque d'incendie. des fruits ou d'autres produits

'extérieur du four, n'ouvrez pas la porte, 9 Si un feu se déclare à l'intérieur ou à Débranchez le cordon d'alimentation mais arrêtez le four et la ventilation.

Ne cuisez par les aliments excessivement. coupez le courant au fusible ou au disjoncteur.

Is pourraient s'enflammer.

Ne laissez pas le four sans surveillance, plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont combustibles pour la cuisson. Le papier peut se carboniser ou brûler et certains utilisés pour réchauffer des aliments. surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux

ATTENTION!

que des instructions appropriées leur aient Ne laissez pas les enfants utiliser le four été données afin qu'ils puissent utiliser le sans la surveillance d'un adulte à moins four de façon sûre et comprennent les dangers d'un usage incorrect.

sans surveillance. Les enfants doivent être L'appareil ne doit pas être utilisé par des surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent enfants ou des personnes handicapées pas avec l'appareil.

Si le four peut fonctionner en mode combiné, surveillance d'un adulte à cause des hautes les enfants ne doivent l'utiliser que sous la températures engendrées.

✓ ATTENTION!

chauffer des aliments ou des iquides dans des récipients hermétiques.

pression peut les endommager L'augmentation de la

ors de l'ouverture, ou les faire exploser.

ATTENTION!

doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Si Les joints et l'encadrement de la porte contrôler par un technicien spécialisé. n'utilisez plus l'appareil et faites-le ses zones étaient endommagées,

échauffer des œufs avec ou nicro-ondes pour cuire ou A'utilisez pas votre four

exploser même si la cuisson est terminée. sans coquille, car ils peuvent

GÉNÉRALITÉS

N'utilisez cet appareil que pour un usage domestique!

Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

Si vous vous exercez à le programmer, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'utilisez pas la cavité du four à des fins de rangement.

Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes situées sur le côté de la cavité du four. Elles empêchent à la graisse et aux particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'amenée du four à micro-

Enlevez les fermetures métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.



FRITURE N'utilisez pas le four micro-

ondes pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.

Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four après la cuisson.

LIQUIDES

Par ex. boissons ou eau :

dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement. Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes:


- Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et avec un col étroit.
 - Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four; placez une petite cuiller dans le récipient.
- Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et agitez de nouveau avant de sortir le récipient du four.

ATTENTION

Reportez-vous systématiquement à un livre de cuisine aux micro-ondes (non fourni) pour plus de détails. En particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

Après avoir réchauffé des aliments pour bébé

aliments pour bébé (biberons, petits pots), agitez toujours et vérifiez la



n druie ou u eboumantage. Enlevez la tétine ou le couvercle avant de réchauffer!

ATION CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour les aliments énumérés ci-dessous.

Pour poulets et lasagne; assurez-vous que le plat que vous allez utiliser est résistant à la chaleur et qu'il est perméable aux micro-ondes avant de l'utiliser. Sinon vous risquez d'obtenir de piètres résultats.

Utilisez toujours la plaque à pâtisserie pour cuire des biscuits et des petits pains prêts à cuire ou surgelés. Enduire la plaque à pâtisserie d'une légère couche de graisse ou la recouvrir de papier cuisson.

Si vous utilisez les programmes pour les petits pains prêts à cuire ou surgelés, le four doit être pré-chauffé avant d'y introduire les aliments. Une fois que le four aura atteint la température voulue, il vous demandera d'introduire les aliments.

- Ouvrez la porte.
 Placez la plaque à pâtisserie avec les
 - aliments sur les guides situés contre les parois de la cavité du four.

 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START (Démarrage).



À ne pas utiliser avec cette fonction.

	POIDS CONSEILLÉS	ISEILLÉS
a S	1 POULET (800 g - 1½ kg)	Assaisonnez le poulet avec du sel et des épices. Enduisez-le, si nécessaire, d'huile. Placez-le dans un plat pour micro- ondes, résistant à la chaleur. Placez le plat sur la grille métallique.
**	2 LASAGNE SURGELÉES (400 g - 1 kg)	Placez-les dans un platpour micro- ondes, résistant à la chaleur. Placez le platsur la grille métallique.
	3 BISCUITS	Placez-les (9 - 12 biscuits) sur une plaque à pâtisserie légèrem ent graissée. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous invite à ajouter les aliments ("Add food").
(F)	4 PÂTE À PAIN PRÊTE À CUIRE	À utiliser pour des aliments genre croissants ou petits pains. Placez la pâte prête à cuire sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous invite à ajouter les aliments ("Add food").
* \$\mathcal{O} \$\infty\$ \$\partial \text{ \$\partial	5 PETITS PAINS SURGELÉS	À utiliser pour les petits pains déjà cuits, mais surgelés. Placez les petits pains sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous invite à ajouter les aliments ("Add food").

17

CRISP AUTOMATIQUE

apidement les aliments congelés à la Utilisez cette fonction pour porter température de service.

s'arrêter (selon le programme) et vous Pendant le réchauffage, le four peut

- inviter à remuer ("STIR") les aliments. — Ouvrez la porte.
- かしてい — Remuez ou retournez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START (Démarrage).

automatiquement après 1 minute si vous aliments. Dans ce cas, la durée de n'avez pas remué ou retourné les Remarque: le four continue réchauffage sera allongée.





La fonction CRISP AUTOMATIQUE doi uniquement être utilisée pour réchauf	des plats congelés prêts à servir et de	bâtonnets de poisson.
---	---	-----------------------

≖. Se



À ne pas utiliser avec cette fonction.

	POIDS CONSEIL I ÉS	ÉŚ
***************************************	1 POMMES FRITES (200 g - 600 g)	Déposez les frites en une couche uniforme sur le plat crisp. Saupoudrez de sel si vous le souhaitez.
*(;)	2 PIZZA, croûte fine (200 g - 500 g)	Pour pizzas à croûte fine.
***************************************	3 PIZZA, croûte épaisse (300 g - 800 g)	Pour pizzas à croûte épaisse.
***	AlLES DE POULETS (200 g - 600 g) plat crisp et faites cuire en réglant le degré de cuisson sur Lo 2.	Pour les morceaux de poulet, huilez le plat crisp et faites cuire en réglant le degré de cuisson sur Lo 2.
* 80	5 POISSON EN BÂTONNETS (200 g - 600 g)	Préchauffez le plat crisp avec un peu de beurre ou d'huile. Ajoutez les bâtonnets de poisson quand le four s'arrête et vous invite à "Ajouter les aliments". Retournez le poisson lorsque le four sonne.

ACCESSOIRES

pour four micro-ondes sont disponibles sur De nombreux accessoires et ustensiles vous qu'ils conviennent bien à cet usage. e marché. Avant de les acheter, assurez-

résistants à la chaleur et perméables aux Vérifiez que les ustensiles utilisés sont micro-ondes avant de les utiliser.

Lorsque vous placez des aliments et des assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. Ceci est particulièrement important pour les accessoires dans le four micro-ondes, accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

fonctionnement, des étincelles peuvent se contact avec l'intérieur du four en cours de Si des ustensiles métalliques entrent en produire et endommager le four.

Vérifiez que les ustensiles utilisés sont tournant peut tourner librement avant de Assurez-vous toujours que le plateau mettre l'appareil en marche.

résistants à la chaleur et perméables aux SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT micro-ondes avant de les utiliser.

le plateau tournant directement sur le tournant en dessous du plateau amais d'autres ustensiles que Utilisez le support du plateau tournant en verre. Ne placez support du plateau tournant.

* Installez le support du plateau tournant dans le four.

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de PLATEAU TOURNANT EN VERRE récupérer les jus de cuisson et 🚄 pourraient salir l'intérieur du four. les particules d'aliments qui

Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.

PLAQUE À PÂTISSERIE

chaleur pulsée ou avec la fonction gril. Ne uniquement lors de la cuisson avec la 'utilisez jamais avec les micro-ondes. Jtilisez la plaque à pâtisserie

Crisp pour sortir le plat Crisp Jtilisez la poignée spéciale POIGNÉE CRISP

PLAT CRISP

du four.

Disposer les aliments directement sur le olat Crisp. Utilisez toujours le plateau ournant en verre avec le plat Crisp. Ve placez aucun ustensile sur le

ors d'un préchauffage avec un plat Crisp. Le plat Crisp peut être préchauffé Jtilisez toujours la fonction Crisp olat Crisp, car il deviendrait très avant d'être utilisé (3 min max.). d'endommager l'ustensile. ite chaud et risquerait

3RILLE MÉTALLIQUE

Utilisez la grille métallique avec les fonctions combinée, chaleur pulsée combinée chaleur pulsée, grill, chaleur pulsée automatique ou turbo grill combiné.

-orsque vous utilisez la fonction gril sans élément chauffant du gril près de la voûte. arille métallique sur la plaque approcher les aliments de es micro-ondes, placez la oâtisserie de manière à

2

Jtilisez cette fonction pour réchauffer des

plats précuisinés ou du lait.

Déposez les aliments sur un plat résistant

à la chaleur adapté aux micro-ondes.

PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHE DU FOUR À VIDE SECURITE ENFANTS

est activée une minute après le retour du Cette fonction de sécurité automatique four en "mode veille".

refermer la porte, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants. Sinon Cela signifie que vous devez ouvrir et 'afficheur indiquera "door"

NTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

Pour interrompre la cuisson

cuisson s'arrêtera automatiquement. Les retourner les aliments, ouvrez la porte ; la Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou paramètres sont conservés pendant 10 minutes.


Pour poursuivre la cuisson:

FOIS sur la touche START (Démarrage). La Fermez la porte et appuyez UNE cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche START (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

Sortez les aliments, fermez la porte Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson:

et appuyez sur la touche STOP (Arrêt)




appuyez sur la touche STOP (Arrêt) ou de cuisson. Pour désactiver le signal, Remarque: Les réglages choisis ne ouvrez la porte.

estent affichés que pendant 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de a cuisson.

HORLOGE

E



1(a). Amenez le bouton multifonctions sur la position zéro.

- (Sélection) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le chiffre de gauche (heures) 2(b). Appuyez sur la touche SELECT clignote.
 - 3. Tournez le bouton +/- pour régler les heures.
- SELECT (Sélection). Les deux chiffres 4. Appuyez de nouveau sur la touche de droite (minutes) clignotent.
 - 5. Tournez le bouton +/- pour régler les minutes.

comme indiqué ci-dessus.

6. Appuyez de nouveau sur la touche SELECT (Sélection)

L'horloge est réglée et fonctionne.

Maintenez la porte ouverte pendant le opération doit être effectuée en moins réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque

de 60 secondes.

vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran 'estera vide jusqu'au réglage d'un temps après une panne de courant, l'écran est Remarque : À la première utilisation ou de cuisson. Si vous ne souhaitez pas afficher l'heure procédez comme indiqué aux points (a) et après le réglage de l'horloge,

Pour faire réapparaître l'heure, procédez b), puis appuyez sur la touche STOP

Pensez à remuer les aliments pendant le échauffage.

s'arrêter (selon le programme) et vous nviter à remuer ("STIR") les aliments. Pendant le réchauffage, le four peut — Ouvrez la porte.

- Remuez les aliments.

Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START

olus épais et les plus denses à l'extérieur

et les aliments les moins épais et moins

bour le réchauffer, placez les aliments les

éfrigérateur ou le disposez sur un plat **-orsque vous conservez** un repas au

Remarque : le four redémarre Démarrage).

automatiquement après 1 minute si vous n'avez pas remué les aliments. Dans ce cas, la durée de réchauffage sera allongée.

Temps de repos

Les grosses tranches de viande, les

disposez-les de manière à ce

ranches de viande ou Superposez les fines denses au milieu.

qu'elles se chevauchent.

saucisses et similaires doivent être placées les unes à côté des autres.

pendant 1-2 minutes, notamment s'il s'agit Pour un meilleur résultat, il est conseillé de toujours laisser reposer les aliments d'aliments surgelés



éviter les risques d'éclatement lorsque de

permettre à la pression de s'échapper et

ane fourchette ou un cure-dent pour

Veillez à perforer le film plastique avec

couvercle ou un film plastique.

Couvrez toujours les aliments avec un

Évacuation de la pression

a vapeur se forme à l'intérieur pendant la



À ne pas utiliser avec cette fonction.

		- ,
	POIDS CONSEILLES	LLES
	1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)	Préparez les aliments comme indiqué ci-dessus. Chauffer sous un couvercle.
	2 SOUPE (200 g - 800 g)	Réchauffez sans couvercle dans des bols séparés ou dans un grand récipient.
* * * *	3 PORTION SURGELÉE (250 g - 600 g)	Suivez les instructions figurant sur l'emballage (ventilation, perforation, etc.).
D	4 LAIT (100 g - 500 g)	Faites chauffer sans couvrir et utilisez une cuillère en métal dans un bol ou une tasse.
	5 RAGOÜT (200 g - 800 g)	Réchauffez avec un couvercle. Mélangez lorsque le four sonne.

FONCTION JET DEFROST

Placez toujours les aliments sur le

Utilisez cette fonction pour décongeler de a viande, des volailles, du poisson, des légumes ou du pain.

réchauffage aux micro-ondes" et réglez la Pour les aliments non indiqués dans le tableau ci-dessous, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et puissance sur 160 W pour la décongélation.

À la moitié du processus de


décongélation le four s'arrête et vous invite Fermez la porte et redémarrez le four en 7000 à retourner les aliments, ("TURN"). appuyant sur la touche START Retournez les aliments. Ouvrez la porte.

Remarque: le four continue (Démarrage).

automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.

À ne pas utiliser avec cette fonction. plateau tournant en verre.

MINUTEUR



exemple pour la cuisson des œufs, des mesurer un temps avec précision, par Utilisez cette fonction si vous devez pâtes ou pour faire lever de la pâte avant de la cuire, etc.

Un signal sonore vous avertit lorsque le


minuteur a terminé le compte à rebours.

. Amenez le bouton multifonctions sur la 2. Tournez le bouton +/- pour régler le position zéro.

temps à mesurer.

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION Après 1 seconde, le minuteur commence automatiquement le compte à rebours.

MICRO-ONDES 多多



Utilisez cette fonction pour la cuisson d'aliments tels que les légumes, les poissons, les pommes de terre et la normale ou le réchauffage rapide

viande.

1. Amenez le bouton multifonctions sur la

2. Tournez le bouton +/- pour régler le

temps de cuisson.

position micro-ondes.

(Démarrage). Chaque pression augmente facilement par paliers de 30 secondes en (Sélection), vous pouvez basculer entre le Le temps de cuisson peut être augmenté temps de cuisson en tournant le bouton. e temps de 30 secondes. Vous pouvez temps de cuisson et la puissance. Ces également augmenter ou diminuer le deux réglages peuvent être modifiés En appuyant sur la touche SELECT Lorsque la cuisson a démarré: appuyant sur la touche START

4. Tournez le bouton +/- pour régler la

ouissance.

Appuyez sur la touche START

(Démarrage)

puissance désirée.

(Sélection) pour sélectionner la 3. Appuyez sur la touche SELECT

START (Démarrage)

Crisp Chaleur pulsée 2 2 4 Réchauffage AUTO Décongélation ш

 \Leftrightarrow

 Amenez le bouton multifonctions sur la position micro-ondes.

Appuyez sur la touche START (Démarrage).

Cette fonction démarre automatiquement

pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton temps de cuisson de 30 secondes. Vous cuisson réglé sur 30 secondes. Chaque pression supplémentaire prolonge le +/- après le démarrage de la fonction. à pleine puissance avec le temps de


rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le Utilisez cette fonction pour réchauffer





A ne pas utiliser avec cette fonction.

GRIL



rapidement la surface des aliments. Utilisez cette fonction pour dorer

- 1. Amenez le bouton multifonctions sur la position GRIL.
 - Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
 - 3. Appuyez sur la touche START (Démarrage).

Ne laissez pas la porte du four ouverte

pendant de longues périodes au cours de la cuisson afin de ne pas provoquer une chute de température.

affichera "CONT", ce qui signifie que le gril de temps tant que vous n'aurez pas arrêté fonctionnera en permanence sans limite Remarque: si le temps de cuisson est réglé sur plus de 90 minutes, l'écran

ω

grille métallique au-dessus de la plaque oasts, biftecks ou saucisses, placez la Pour les aliments tels que fromage, oâtisserie.

leillez à ce que les ustensiles soient à la REMARQUE IMPORTANTE!

ois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.

bour la fonction gril. Ils fondront. Le bois et N'utilisez pas d'ustensiles en plastique le papier doivent également être évités.

FONCTIONS AUTOMATIQUES AUTO

3

automatiquement le temps nécessaire

à la décongélation ou à la cuisson en

fonction du poids.

four doivent connaître le poids net des

aliments. Le four calcule

Les fonctions automatiques de ce

1. Amenez le bouton multifonctions sur la position Auto.

Utilisez la fonction "Cuisson et réchauffage

supérieur au poids conseillé:

Si le poids des aliments est inférieur ou

aux micro-ondes" pour cuire / décongeler

- sélectionner la fonction automatique 2. Appuyez sur la touche Auto pour souhaitée.
- 3. Tournez le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.

combinée automatique, un certain nombre

de programmes n'ont pas besoin de

'indication du poids. Aliments surgelés:

Remarque : En mode chaleur pulsée

es aliments.

- 4. Appuyez sur la touche Select (sélection): le poids par défaut s'affiche.
 - 5. Tournez le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
- Appuyez sur la touche START (Démarrage)

Cumminum température est supérieure à choisissez un poids d'aliment

celle de surgélation (-18 °C),

nférieur.

Pour les aliments dont la

surgélation (-18 °C), choisissez un poids température est inférieure à celle de Pour les aliments dont la supérieur.

Réglage du degré de cuisson 3

Defrost), vous avez la possibilité de contrôler le résultat final au moyen de la fonction Réglage du degré de cuisson. Cette fonction permet d'augmenter ou de baisser la -ors de l'utilisation des fonctions automatiques (à l'exception de la fonction Jet empérature finale, ainsi que d'allonger ou de raccourcir le temps de cuisson.

échauffer sont peut-être trop chauds pour être consommés immédiatement. Vous églage donne normalement le meilleur résultat. Les aliments que vous venez de En choisissant l'une des fonctions Auto, vous choisissez le réglage standard. Ce souvez facilement régler ce problème avant de réutiliser cette fonction. Pour cela, sélectionnez un niveau haut ou bas à l'aide du bouton.

Fournez le bouton +/- pour régler votre préférence personnelle.


- + pour augmenter la température finale. _ I
- pour baisser la température finale.

Remarque:

La préférence personnelle ne peut être réglée ou modifiée que pendant les 20 premières secondes du fonctionnement.

églée ou modifiée que pendant les 20 premières secondes de la période de pré-Chaleur pulsée combinée automatique : La préférence personnelle ne peut être chauffage (classes d'aliments 3, 4 et 5).

FONCTION CHALEUR PULSÉE



 Amenez le bouton multifonctions sur la oosition chaleur pulsée.

2

- 2. Tournez le bouton +/- pour régler la température.
- Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pour sélectionner le temps de cuisson.
- 4. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
- 5. Appuyez sur la touche START (Démarrage) **La température par défaut** de la chaleur pulsée est de 175 °C

"CONT", ce qui signifie que le gril fonctionnera Remarque : si le temps de cuisson est réglé en permanence sans limite de temps tant sur plus de 90 minutes, l'écran affichera que vous n'aurez pas arrêté le four.

gâteaux mousseline, des soufflés, de Utilisez cette fonction pour cuire des meringues, des pâtisseries, des la volaille et des rôtis.

À ne pas utiliser avec cette fonction.

métallique pour permettre à l'air de circuler Placez les aliments sur la grille brement autour des aliments.

Jtilisez la plaque à pâtisserie pour cuire de petits aliments tels les biscuits et les petits pains. Pendant la cuisson les chiffres clignotent ant que la température voulue n'est pas atteinte.

églée en cours de cuisson en tournant le La température peut être facilement souton multifonctions.


de cuisson.

puissance.

temps de cuisson.

Gril, est limité à un niveau prédéfini en Le niveau de puissance maximum du

TURBO GRILL COMBINÉ



gratins, des lasagnes, des volailles et Utilisez cette fonction pour cuire des des pommes de terre.



À ne pas utiliser avec cette fonction.

1. Amenez le bouton multifonctions sur la

2. Tournez le bouton +/- pour régler la position Turbo Gril.

(Sélection) pour sélectionner le temps Appuyez sur la touche SELECT

Placez les aliments sur la grille métallique ou sur le plateau tournant en verre lorsque

vous utilisez cette fonction.

4. Tournez le bouton +/- pour régler le

Appuyez sur la touche START (Démarrage). micro-ondes, lors de l'utilisation du Turbo


FONCTION CHALEUR PULSÉE COMBINÉE

Utilisez cette fonction pour la cuisson de rôtis, volailles, pommes de terre en

robe des champs, plats préparés

pâtisseries, poisson et puddings.

congelés, gâteaux mousseline,



1. Amenez le bouton multifonctions sur la 2. Tournez le bouton +/- pour régler la position chaleur pulsée.

température.

 Appuyez sur la touche Select (Sélection) pour sélectionner la puissance des micro-ondes.

4. Tournez le bouton +/- pour régler la puissance.

5. Appuyez sur la touche Select (Sélection) pour sélectionner le temps de cuisson.

Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.

Appuyez sur la touche START (Démarrage)

À ne pas utiliser avec cette fonction. Placez les aliments sur la grille

Pendant la cuisson les chiffres clignotent ibrement autour des aliments.

utilisation de la chaleur pulsée se limite à 'églée en cours de cuisson en tournant le ouissance max. du micro-ondes pendant pouton multifonctions. Il est également possible de modifier la puissance. La -a température peut être facilement un niveau prédéfini en usine.

CRISP 3 20 20 20 20 20 40 Crisp Chaleur pulsée 4) E3 <u>...</u> Réchauffage **MITO** Décongélation ш 以

autres préparations similaires. Elle est

également idéale pour la cuisson

d'œufs au bacon, de saucisses,

d'hamburgers, etc.

Utilisez cette fonction pour réchauffer

et cuire des pizzas, des quiches et

1. Amenez le bouton multifonctions sur la position Crisp.

- 2. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
 - Appuyez sur la touche START (Démarrage).

rapidement sa température et commence micro-ondes et le gril pour chauffer le plat à dorer et rendre vos plats croustillants. Le four combine automatiquement les Crisp. Ainsi, le plat Crisp atteint très



À ne pas utiliser avec cette fonction.

pendant l'utilisation de la fonction Crisp. puissance ou d'activer/désactiver le Gril Il n'est pas possible de modifier la


REMARQUE IMPORTANTE!


Ne posez pas le plat Crisp chaud sur une Assurez-vous que le plat Crisp est bien Ne touchez pas la voûte du four sous le Le four et le plat Crisp deviennent très chauds lorsqu'on utilise cette fonction. placé au milieu du plateau tournant. surface sensible à la chaleur.

fournie pour sortir le plat Crisp. Utilisez des gants de cuisine ou la poignée Crisp spéciale Jtilisez exclusivement le

olat Crisp fourni avec cette marché ne donneront pas de résultats comparables. onction. Les autres plats Crisp disponibles sur le

₩






- 2. Tournez le bouton +/- pour régler la température.
- Appuyez sur la touche START (Démarrage).

亡 empérature voulue n'est pas atteinte. ш ليلا I ٦ affichée à intervalles tant que la Pendant la cuisson les 'indication PRE-HEAT chiffres clignotent et pré-chauffage) est

للہ

églée en cours de cuisson en tournant le La température peut être facilement souton multifonctions.



Utilisez cette fonction pour réchauffer





À ne pas utiliser avec cette fonction.

Le four maintient ensuite la température four et de sélectionner la fonction chaleur s'éteindre. Ce laps de temps sert à vous permettre d'enfiler les aliments dans le réglée pendant 10 minutes avant de

Au cours du préchauffage, le four doit être toujours vide.

pulsée pour commencer à cuire.